



### RUFKREISBILDUNG DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

- 1** **Linien- und Funktionstasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.
- 2** Mit Hilfe des **Zehner-Tastaturblock** können einzelne Linien direkt angesprochen werden.
- 3** „**ALL**“- Taste drücken um Sammelruf zu wählen
- „**TALK**“-Taste drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen.  
Vorgang abwarten, die „**TALK**“-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.

**4** Wenn die „**TALK**“-Taste dauerhaft rot leuchtet, ist das Anlagensystem aufgrund einer Durchsage von einer anderen Sprechstelle, oder Alarm besetzt.
- 5** „**CLEAR**“- Taste um die Vorwahl zu löschen  
Schnelles Blinken der „**CLEAR**“-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C
- „**ALARM**“-Taste startet Alarmierung.  
**6** Durch drücken und gedrückt halten der „**CLEAR**“-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

Hardware and Software specifications subject to change without notice.  
Technische Änderungen in Hardware und Software vorbehalten.

Delivered by / Lieferung durch: