## VARES=4 1500 / 2000















- PTT-Taste am Mikrofon drücken

  → ggfs. Vorsignal abwarten
- Sprechen Sie in das Handmikrofon
- Deaktivieren der Sprechbereitschaft: 
  "Sprechen« erneut drücken
- Automatik wieder aktivieren:

  "Automatik ab« erneut drücken
  (Alarm ertönt erneut
  falls BMZ noch aktiv!)



## **KURZANLEITUNG SPRECHSTELLE**

Hardware and Software specifications subject to change without notice. Technische Änderungen in Hardware und Software vorbehalten.	
Delivered by / Lieferung durch:	
Ocopyright by RCS AUDIO-SYSTEMS GmbH. Publication and duplication of the contained data only allowed with our strict permission. Veröffentlichung und Vervielfältigung der enthaltenen Daten, auc	RCS06.10.2022 h auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung.