


## MUSIKEINSPIELUNG



### MUSIKEINSPIELUNG IN EIN VARES-SYSTEM

- 1** Gerät: **RXP-620 DA**  
Die Audio- bzw. **SIGNALQUELLE** am RXP-620 DA **einstecken** (z.B. XLR, Cinch oder AUX/Klinke)
- 2** Gerät: **PPS-024 A**  
Die **gewünschte LAUTSPRECHERLINIEN** am Programmschaltfeld PPS-024 A durch drücken der jeweiligen Linien-Taster **aktivieren**
- 3** Gerät: **MA-1410 B**  
Im Anschluss die **Eingangs-Lautstärke** am MA-1410 B über die jeweiligen **EINGANGSREGLER** (siehe Beschriftung an Ihrem Gerät) **einstellen**
- 4** Gewünschte **Master-Lautstärke** über den **AUSGANGSREGLER** am MA-1410 B **einstellen**



# MUSIKEINSPIELUNG IN EIN VARES-SYSTEM

---

Hardware and Software specifications subject to change without notice.  
Technische Änderungen in Hardware und Software vorbehalten.

Delivered by / Lieferung durch: